

Elettrosega da Potatura Brushless 18V (1x 2.0Ah), barra 10cm RY18PSX10A-120

RYOBI




ONE+

BRUSHLESS

3
ANNI
DI GARANZIA

- Motore brushless per una maggiore potenza e autonomia
- Barra e catena da 10 cm perfette per potare e sramare
- Coppia elevata per tagli veloci senza interruzioni
- Sistema di tensionamento della catena senza attrezzi per una regolazione della catena veloce e senza sforzo
- Elevata velocità della catena di 6 m/s che fornisce tagli rapidi e fluidi
- Doppio pulsante di accensione per evitare l'avvio accidentale
- Grilletto ambidestro che offre comfort a tutti gli utenti
- Sistema di lubrificazione manuale per semplificare al massimo le operazioni e la manutenzione. Richiede solo l'applicazione dell'olio direttamente sulla barra e sulla catena



Potenza	18V
Lunghezza barra catena (cm)	10
Velocità catena (m/s)	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.43 (RB1820C)
Codice prodotto	5133005434
Calibro (mm)	1.09
Cap max taglio legno (mm)	80
Capacità batteria (Ah)	2.0
Caricabatteria incluso	RC18115
Codice EAN	4892210203113
Equipaggiamento standard	Barra, copribarra, catena e olio per lubrificazione con dosatore
Fornibile in	Oltre il 75% di cartone riciclato
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	87
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	96
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	93.7
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	79
Lunghezza lama (cm)	10
N.ro batterie in dotazione	1
Passo catena (mm)	8.26
Peso (senza batteria) (Kg)	1.13
Regolazione catena senza utensili	Si
Tempo di ricarica (min)	80
Tipo batteria	Li-ion
Velocità catena (m/s)	6
Vibration Level Auxiliary handle (m/s²)	3.2
Vibration Level Main Handle [m/s²]	4.2
Vibration Level Main Handle uncertainty [m/s²]	1.5

*Registrazione necessaria per la garanzia da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare i T&C